

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п.Ключевая**

623090, Свердловская область, Нижнесергинский район п.ключевая ул. Пролетарская,33



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ СОШ п.Ключевая
Каргаполова Л.В.
« 14 » 01 2014

**ИНСТРУКЦИЯ №3
о мерах пожарной безопасности
при проведении окрасочных работ**

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ при декоративном ремонте и является обязательной для выполнения всеми работниками ОУ.

2. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

3. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории ОУ.

4. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.

5. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

5. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из помещений в специально отведенные места.

6. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

7.1. проводить в окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием;

7.2. на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами;

7.3. во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками

огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

7.4. применять бензол, метанол и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

8. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

8.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **01**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;

8.2. принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

8.3. отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

8.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

8.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

8.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.